

オイルパン取付け状態

オイルパン取外し状態

OTP-5GL-4P-A

<u>上部点検扉解放状態</u>